

感染性物質洩漏處理程序

【發生於生物安全櫃(BSC)內部與外部】

視危害程度及影響範圍
進行通報

張貼警告標示
(洩漏於BSC內，應保持BSC為抽氣狀態)

人員確認已穿戴適當之防護具
(如實驗衣、手套、防護面罩等)

取適量紙巾鋪於液體上，
再取一消毒劑由外向內圍
小心輕倒於紙巾上

消毒劑作用20-30分鐘

以消毒劑擦拭可能受污染區域

所有受污染之廢棄物皆以
高溫高壓滅菌處理

打開UV燈，作用20-30分鐘